



## Montageanleitung Schlüsselbrett

### STEP 1



#### ABSTAND MESSEN

Messen Sie mit einem Metermaß oder einem langen Lineal den Abstand zwischen den zwei Löchern des Schlüsselbretts. Gehen Sie dabei immer von der Mitte der Löcher aus!

### STEP 2



#### ÜBERTRAGEN AUF DIE WAND

Übertragen Sie den gemessenen Abstand mit Hilfe einer Wasserwaage auf die Wand und markieren Sie die beiden Bohrstellen mit einem Bleistift.

### STEP 3



#### SCHRAUBEN

Bohren Sie das passende Loch (8mm) an der jeweilig markierten Bohrstelle in die Wand. Setzen Sie die Dübel hinein und schrauben Sie die Stockschrauben mit einem **Torx-Schraubenschlüssel T15** (nicht im Lieferumfang enthalten) bis zum metrischen Gewinde ein. Danach stecken Sie das Schlüsselbrett auf die Stockschrauben und klemmen es mit den zwei unteren Schrauben des Schlüsselbretts fest.